QN 057 14

R825 + 826 - dělič desek (napětí)

MR = MASTER RESET (hlavní nulování)

I stále (bit-synchro)

R 801 330K
C 801 1n0
C 808 22 n
C 809 22n
C 802 ·6p8
C 803 100p
BX 801 32768Hz
VT 802 KC 238C
VT 801 KC 238C
R 802 68K
R 803 150K
R 805 2K7
MHF 4020B DD 801
CT2
CP
MR
CC34
96PF
7204B
1024
4 512 Hz 725C
6 256 Hz
13 128 Hz
12 64 Hz
14 32
15 16
1 8
2 4
3
7P25
5CP0
P5PH
R806÷R809 22 K
0000 MHF4051B DD802
9162
27CP
8AUF
1676
85PA
77F7
6PCP
RADIC SLOV
0000/CC34
UPOF/6051
R816 220K
R 815 0U04 22K 93P4 8
EXOR
MHF4030B DD804 sčítačka
U 108 / U3C5
0844
3 F96U
512Hz
4C70/1307
MHF 4015 B DD806 00FH/PP64
hodiny
MHF 4051B DD 808
MODULÁTOR
9Vst
R819 47K
F03F P2HU TLG
R821 47K
modulace TX
X 804
21
BLOK 20
BN 19
TLG 18 6V
BN 17
„Z" 16 při volbě
BI 15 0 při volbě
MR 14 1 při volbě
4Hz 13
9 Vst 12
CP 11
$\overline{T}$ 10
f_H 9
TC 8
256 7
128 6
64 5
ZS 4
I_{D3} 3
I_{D2} 2
I_{D1} 1

signál $\overline{T}$ aktivuje všechny obvody při vydání 1 slgr.

MHF 4011B DD 803
R811 220K
R812 10 K
R813 82K
R814 82K
VD803
VD804
VD805
VD801
VD802
C 805 47µ
R822 1K0
Schmittův KO
MHF 4011B DD 805
MHF 4015B DD 807
3746/3913
474H OP33
4474/80P3
MHF 4013B DD 809
R817 82K
C 806 22p
R818 *
zpoždění BN 110 mS
VD 806
C807 330 n
(1 slgr. za zaklíč.)
BN
BN

1 slgr ukončení

Klíč. číslo maskovače

jestliže deska nůstává zaklíčována (radu), vadný oscilátor 32768 nebo DD 809

4 Hz 64 128 256 ZS I_{D1} I_{D2} I_{D3} TC „Z" f_H BI BLOK MR CP BN BN

* PROMĚNNÁ HODNOTA PŘI NASTAVOVÁNÍ

R818	330 K
	390 K
	470 K
	560 K

ZAPSANÉ PŘÍZNAKY PLATÍ POUZE PRO KÓD IDENTIFIKAČNÍHO KLÍČE E85681 A VYSLANÉ KÓDY TC 00/FF.
PŘÍZNAKY JSOU SNÍMÁNY PŘÍZNAK. ANALYZÁTOREM BM 578 NA BM 578 STISKNOUT TLAČ. „START") PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍPRAVKU PSK 92 184 „ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU ZD, DTT A PD".

BCC- zabezp. kód

konsolační kód - postupný

značený klíč. slay

			3
			2
			1

TESLA
Závod 61 Oddělení 2215
PR 3
DESKA TELEGRAMU SESTAVENÁ
QN 287 79